


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES)


E 0404



**ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
& ΣΙΤΑΣ 35220**

SCREWING CORNER JOINT FOR
SASH FRAMES & FOR SCREEN 35220


E 0460



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ 28830

SCREWING CORNER JOINT FOR
SCREEN 28830


E 4201



**ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
(5.5x1.5)**

ALIGNMENT CORNER (5.5x1.5)


E 3509



**ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΟΔΗΓΩΝ**

ALIGNMENT CORNER FOR
SASH FRAME

E 3505




ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ

ABSORBER FOR SCREEN WING


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES)

E 2805

**ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ**


SCREEN ABSORBER

E 2820

**ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΟΠΕΡ ΔΙΦΥΛΛΩΝ**


STOPPER

E 3530

**ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ**


SINGLE ROLLER FOR SASHES

E 3536

**ΡΑΟΥΛΟ ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ**

DOUBLE ROLLER FOR SASHES


E 2830

**ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΙΤΑ**

SINGLE ROLLER FOR SCREEN


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES)

E 3519

**ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΠΟΥΤΟΝ**


HANDLE

E 2801

**ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΠΟΥΤΟΝ**


HANDLE

E 2815

**ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ**


HANDLE FOR SLIDING SASH

E 2816

**ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ**

HANDLE FOR SLIDING SASH


E 3513

**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ**

SEALING BRUSH

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES)

E 3514



ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ
SCREEN MESH HOLDER